

SPLIT MURO ON OFF E INVERTER O T-PRO



CÓDIGO	EXPLICACIÓN
E1	Fallo del sensor de temperatura de ambiente interior
E2	Fallo del sensor de temperatura de tubo interior
E3	Fallo del sensor de temperatura de tubo exterior
E4	Fuga o fallo del sistema de refrigerante
E6	Mal funcionamiento del motor de ventilador interior
E7	Fallo del sensor de temperatura de ambiente exterior
E0	Fallo de comunicación interior y exterior
E8	Fallo del sensor de temperatura de descarga exterior
E9	Fallo del módulo de IPM exterior
EA	Fallo de detección de corriente exterior
EE	Fallo de PCB EEPROM exterior
EH	Fallo del motor del ventilador exterior
EF	Fallo del sensor de temperatura de succión exterior

DUCTO PISO CASSETTE ON OFF

Solución de problemas de techos y conductos

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
E1	Fallo del sensor de temperatura interior
E2	Fallo del sensor de temperatura del evaporador
E3	Fallo del sensor de temperatura del condensador
E4	Protección de la unidad exterior (protección de alta presión protección, protección de la temperatura de descarga del compresor, fallos de alimentación)
Ed	Mal funcionamiento de la EEPROM de la tarjeta de control principal interior
d3/EL	Alarma de carga completa de agua
cs	Mala comunicación entre el PCB de interior y el controlador de cables ("Wire") (Panralla del controlador)